

## Gebruiksaanwijzing WA12 Airwell X1100

- Sluit wateraanvoer en afvoer aan op machine;
- Zorg er voor dat er water op het systeem staat;
- Sluit de spanning aan en controleer de draairichting(machine blaast minimaal als draairichting niet klopt).Draairichting niet ok? Draai 2 fasen van 380V om(L2&L3).
- Stel de machine in zoals gewenst;
- De machine is nu klaar om te functioneren!

In geval van storing:

- Controleer of er aanvoer van water naar de machine is;
- Controleer of er spanning aanwezig is (alle 3 de fasen);

Als het water er af is geweest terwijl de machine draaide:

- Zet de machine uit;
- Zorg er voor dat er weer water op het systeem staat;
- Druk reset knop HD in (achter aanzuigrooster of beplating);
- Zet de machine weer aan.

## CONTROLS AND REGULATION Control panel

