

## Gebruiksaanwijzing WA8 Airwell CX25

- Sluit wateraanvoer en afvoer aan op machine;
- Zorg er voor dat er water op het systeem staat;
- Sluit de spanning aan en controleer de draairichting;
- Stel de machine in zoals gewenst;
- De machine is nu klaar om te functioneren!

In geval van storing:

- Controleer of er aanvoer van water naar de machine is;
- Controleer of er spanning aanwezig is (alle 3 de fasen);

Resetten:

- Voor hoge druk storing
- Druk reset knop HD in (achter aanzuigrooster of beplating);
- Zet de machine weer aan.

Of:

- Voor lage druk storing
- Druk reset knop LD in (achter aanzuigrooster of beplating);
- Zet de machine weer aan.

